

Klebeanleitung (Trockenverklebung) Folienplots und Schriftzüge

Du benötigst:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Kunststoffrakel | <input type="checkbox"/> Glasreiniger |
| <input type="checkbox"/> oder Profi-Rakel Silber | <input type="checkbox"/> Zollstock |
| <input type="checkbox"/> oder hilfsweise Kreditkarte | <input type="checkbox"/> Malerkreppband |
| | <input type="checkbox"/> Schere |



1. Anpassen

Aufkleber flach hinlegen und mit Rakel (oder Kreditkarte) fest über Vorder- und Rückseite streichen.



2. Reinigen

Untergrund sehr gründlich reinigen (z.B. mit Glasreiniger).



3. Ausrichten

Beim Positionieren am Klebetext orientieren - nicht an der Übertragungsfolie



4. Fixieren

Beim Positionieren am Klebetext orientieren - nicht an der Übertragungsfolie



5. Vorbereiten

Der mittige Kreppstreifen teilt den Aufkleber in 2 Hälften, die jeweils einzeln aufgeklebt werden. Dazu zunächst die eine Hälfte des Aufkleber umklappen. Dann das Trägerpapier bis zur Mitte lösen und abschneiden.



6. Aufkleben

Jetzt die erste Hälfte mit etwas Abstand straff über den Untergrund halten und von der Mitte aus mit dem Rakel (hilfsweise Kreditkarte) andrücken. Mit der zweiten Hälfte genauso verfahren. Zum Schluss das Übertragungspapier vorsichtig in flachem Winkel abziehen - fertig!

Tipp: Kleine Luftblasen mit einer handelsüblichen Nadel anstechen und die Luft mit dem Fingernagel rausdrücken.